

Duplafalú tejforraló fedéllel

Leírás

A tejforraló ideális tej, csokoládé, különböző mártások, pudingok és süteménybevonatok főzéséhez és melegítéséhez, kettős falú szerkezettel büszkélkedik, amelybe vizet kell önteni, így az ételeket vízfürdőben főzhetjük, tehát az ételek és italok nem égnek le és nem futnak ki. Megfelel a legmagasabb követelményeknek az egészséges, kényelmes és hatékony főzéshez

Dupla falú kialakítása lehetővé teszi, hogy a főzött vagy melegített étel ne közvetlenül a lánggal érintkezzen, ezzel kizárja a kockázatát a túlfőzésnek és leégésnek.

Rozsdamentes acélból készült sípja egyértelműen jelzi az optimális hőmérsékletet.

Mérőskálával ellátott.

Az edényt extra erős szendvics aljjal látták el. A tűzhelyről áradó hő egyenletes jut az edény belsejébe, ingadozás nélkül és egyenletesen oszlik el az egész alj felületén. A főzés egyszerűbb, nem kívánatos odaégés nélküli.

A szendvics alj kiváló hőgyűjtő tulajdonságokkal rendelkezik, ennek következtében az edény energiatakarékos. A tűzhelyet már a főzés befejezése előtt kikapcsolhatjuk, a főzési folyamat folytatódik még a tűzhely alacsony teljesítményi fokozatán is. Az edényben hagyott ételek tovább megőrzik hőmérsékletüket.

Ergonómikus fogantyúi tartós műanyagból készültek, helyes használat mellett nem éghetők.

A PRESTO edényt úgy alakították ki, hogy megfeleljen az intenzív és hosszútávú használat igényeinek. A külső és belső felületkezelés garantálja az elegáns megjelenést, ugyanúgy mint az egyszerű és gyors tisztítást.

Minden típusú tűzhelyre alkalmas - gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós.

A tejforraló edény használata

A síp helyén található nyíláson keresztül töltsse fel a tejforralót kb. 0,5 l vízzel, majd helyezze vissza a sípot.

Helyezze az ételt a tejforraló edénybe és állítsa magasabb fokozatra a tűzhelyet. Amikor a síp hangjelzést kezd kiadni (fűtőülni kezd), a tűzhely fokozatát vegye minimumra – a síp gyenge hangja az egész főzési vagy melegítési idő alatt hallható kell, hogy legyen.

A síp erősebb hangja jelzi a magas hőmérsékletet, ebben az esetben csökkentse a tűzhely teljesítményét. Ha a síp néma, alacsony a hőmérséklet vagy pedig hiányzik az edény belsejéből a víz. Ebben az esetben kapcsolja magasabbra a tűzhely fokozatát ill. töltsse fel vízzel a tejforralót.

Amennyiben hosszabb ideig főz vagy melegít, figyelje a síp hangját és szükség esetén pótolja a vizet a tejforralóban.

Vigyázat! A síp a főzési folyamat közben forró. Használjon konyhai védőkesztyűt.

A tűzhelyet a főzés befejezése előtt kapcsolja ki, hogy kihasználhassa a szendvics alj hőgyűjtő tulajdonságát.

Válassza a megfelelő méretű főzőlapot. A főzőlap átmérője legyen azonos vagy kisebb mint az edény átmérője, a gázrózsa lángjai ne legyenek nagyobbak az edény aljának határától – ebben az esetben a fogantyúk megéghetnek, esetleg károsodhatnak.

A tejforralót soha ne melegítse a falak közé töltött víz nélkül. Amennyiben tévedésből ez mégis megtörténne, távolítsa el az edényt a tűzhelyről, várja meg, míg kihűlik, majd pótolja a vizet.

VIGYÁZAT!

Az üres vagy nem eléggé feltöltött edény hosszantartó melegítése esetén a fém részek felületén lilás vagy egészen barnás elszíneződés jelenhet meg. Ez az elszíneződés nem korlátozza az edény használatát, ill. nincs hatással az élelmiszerminőségre, nem számít a termék meghibásodásának, így nem képezheti reklamáció tárgyát.

A PRESTO tejforraló edény karbantartása és ápolása

Az edényt az első használat előtt alaposan mossa el és törölje szárazra. Az edényt minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg, csak így őrizheti meg hosszútávon a tökéletes külsejét.

Az edény tisztításához használjon általános tisztószereket, soha ne használjon agresszív anyagokat, kémiai anyagokat és éles tárgyakat. A PRESTO edényeket kifejezetten rozsdamentes acélra kialakított szerekkel is tisztíthatja, ideális a Tescoma vállalat által forgalmazott CLINOX tisztítószert.

Nagy szennyeződés esetén az edényt áztassa vízbe vagy vízben oldott mosogatószerbe.

A tejforraló és a síp nem mosható mosogatógépben.

Vigyázat! Mielőtt a tejforralót eltenné mindig hagyja teljesen kihűlni és öntse ki a falai közül a vizet.

A víz keménységétől függően rendszeresen vízkötelenítse a tejforraló belsejét. A vízkő eltávolításához használja a háztartásban használatos általános vízkőoldót.

Amennyiben az edény belsejében vagy falán fehér lerakódás képződik, tisztítsa ki ecettel, néhány csepp citromlével vagy speciális a rozsdamentes acél edényekhez készült – CLINOX – tisztítószerrel. Olyan üledékről van szó, melyek képződése a víz kémiai összetételétől függ. Ezek a foltok nem korlátozzák az edény használatát, ill. nincsenek hatással az élelmiszerminőségre, nem számítanak a termék meghibásodásának, így nem képezhetik reklamáció tárgyát.

5 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezeléssel származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe.

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközpontoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.