

Használati utasítás

Leírás

A PRESIDENT edények rozsdamentes acélból és üvegből készült fedővel, masszív rozsdamentes acél fogantyúkkal, extra erős szendvics aljjal és mérőskálával ellátott luxus konyhai edények.

A masszív, rozsdamentes acélból készült fogantyúk vízállóak, az edény mosogatógépben is mosható.

Az edények első osztályú rozsdamentes acélból 18/10 készültek. Az edényt extra erős szendvics aljjal látták el. A tűzhelyről áradó hő egyenletesen jut az edény belsejébe, ingadozás nélkül és egyenletesen oszlik el az egész alj felületén. A főzés egyszerűbb, nem kívánatos odaégés nélküli.

A szendvics alj kiváló hőgyűjtő tulajdonságokkal rendelkezik, ennek következtében az edény energiatakarékos. A tűzhelyet már a főzés befejezése előtt kikapcsolhatjuk, a főzési folyamat folytatódik még a tűzhely alacsony teljesítményi fokozatán is. Az edényben hagyott ételek tovább megőrzik hőmérsékletüket.

A PRESIDENT edények úgy lettek kialakítva, hogy teljesítsék az egészséges, kényelmes és takarékos főzéssel szembeni legnagyobb elvárásokat is.

A PRESIDENT edény minden tűzhelytípuson alkalmazható – gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós.

Főzés a PRESIDENT edényben

A főzés megkezdésekor állítsa a tűzhelyet a maximális fokozatra, majd folytassa a főzést a tűzhely alacsony, maximum közepes teljesítményén.

A tűzhelyet a főzés befejezése előtt kapcsolja ki, hogy kihasználhassa a szendvics alj hőgyűjtő tulajdonságát.

Válassza a megfelelő méretű főzőlapot. A főzőlap átmérője legyen azonos vagy kisebb mint az edény átmérője, a gázzal lángjai ne legyenek nagyobbak az edény aljának határától – ebben az esetben a fogantyúk megegyhetnek, esetleg károsodhatnak.

VIGYÁZAT! Az üres vagy nem eléggé feltöltött edény hosszantartó melegítése esetén a fém részek felületén lilás vagy egészen barnás elszíneződés jelenhet meg. Ez az elszíneződés nem korlátozza az edény használatát, ill. nincs hatással az élelmiszerminőségre, nem számít a termék meghibásodásának, így nem képezheti reklamáció tárgyát.

Főzés a szűrőfedővel ellátott PRESIDENT edényben

Főzés közben a fedőt úgy fordítsa, hogy a szűrőnyílások és a tölcser ne fedjék egymást.

Szűrés a szűrőfedővel ellátott PRESIDENT edényben

Szűrés közben fordítsa a fedőt úgy, hogy a kicsi vagy nagy nyílások fedjék a tölcseket.

Vigyázat! A forró ételek szűréséhez mindig használjon hőálló kesztyűt és edényfogót.

A PRESIDENT edény karbantartása és ápolása

Az edényt az első használat előtt alaposan mossa el és törölje szárazra.

Az edényt minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg, csak így őrizheti meg hosszútávon a tökéletes külsejét.

Az edény tisztításához használjon általános tisztítószerkeket, soha ne használjon agresszív anyagokat, kémiai anyagokat és éles tárgyakat. A PRESIDENT edényeket kifejezetten rozsdamentes acélra kialakított szerekkel is tisztíthatja, ideális a Tescoma vállalat által forgalmazott CLINOX tisztítószer.

Nagy szennyeződés esetén az edényt áztassa vízbe vagy vízben oldott mosogatószerbe.

Az edényt minden mosogatás után törölje szárazra.

Figyelmeztetés: Csak a forrásban levő vizet sózza!

A hideg vízbe történő sózás a konyhasó magas koncentrációját idézheti elő az edény alján, melynek következtében világos foltok jelennek meg a felületén, ún. lyuk-korrózió. Ezek a foltok nem korlátozzák az edény használatát, ill. nincsenek hatással az élelmiszerminőségre, nem számítanak a termék meghibásodásának, így nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódás vagy szírvárványos elszíneződés képződik, tisztítsa ki ecettel, néhány csepp citromlével vagy speciális a rozsdamentes acél edényekhez készült tisztítószerrel. Olyan üledékről van szó, melyek képződése a víz kémiai összetételétől függ.

A PRESIDENT edények mosogatógépben is moshatók. Amennyiben mosogatógépet használ, ügyeljen arra, hogy az edény ne érintkezzen más fém konyhai eszközökkel, mert az edényen rozsdás vagy világos foltok jelenhetnek meg, ún. kontaktkorrózió. A program lejárata után nyissa ki a

mosogatógép ajtaját és az edényt minél hamarabb távolítsa el a mosogatógépből.

A korrózió víz által áterjedhet más termékekre, ezért az edény tökéletes külsejének megőrzése érdekében javasoljuk a mosogatógépben történő tisztítást mérsékelni, esetleg teljesen elhagyni.

5 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezelésből származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe

Indokolt reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.