

COOLBAG

Használati útmutató

Első használat előtt

A műanyag dobozokat, a tetőket és a jégakkut a védőhuzat nélkül folyó víz alatt mossa le és szárítsa meg. Az akkura húzza fel a védőhuzatot és tegye egy éjszakára vagy legalább 10 óra hosszára fagyasztoóba.

Hűtött ételek szállítása

Tegye a kihűlt ételt a műanyag dobozba és zárja le a fedelét. Kétféle étel egy dobozba való elkülönítéséhez (pl. saláta és öntet) először helyezze a dobozba a kétrészes betétet.

A termotáska aljára tegye bele a fagyasztoóban lefagyasztott, védőhuzattal ellátott jégakkut és erre helyezze az étellel teli dobozt. Ha két dobozt helyez el egy termotáskában, a jégakkut rakja a dobozok közé és zárja le a táskát.

Termotáska és Termo oldaltáska

A termotáskák ellenálló poliészter anyagból készülnek, hatékony alufólia hőszigetelő betéttel. A termotáskába a hideg ételt mindig jól lezárt dobozokba rakja, a termo oldaltáskába pedig jól záró csomagolásba.

A termotáskák hűtő hatásának növelése érdekében használja az önállóan kapható COOLBAG gél töltésű jégakkut.

A jégakku nélkül a termotáska és a termo oldaltáska meleg ételek tárolására és szállítására is alkalmas.

A termotáskát és termo oldaltáskát kézzel mossa, ne rakja mosógépbe sem szárítógépbe, ne vasalja.

Gél töltésű jég akku védőhuzattal

A jég akku növeli a COOLBAG termotáska és a termo oldaltáska vagy hasonló termotáskák hűtő hatását, A védő huzat megakadályozza az akku párasodását és a dobozokhoz való hozzáfagyását. Minden használat előtt a védőhuzattal ellátott akkut tegye egy éjszakára vagy legalább 10 óra hosszára fagyasztoóba. A jégakkut és a védőhuzatot szükség szerint külön mossa folyó víz alatt, hagyományos tisztítószerrel, utána hagyja megszáradni. A tisztításhoz ne használjon folyékony súrolószert, éles tárgyat, drótszivacsot és has., ne mossa mosogatógépben.

Műanyag dobozok

A műanyag dobozok jó minőségű szilikon tömítésű tetővel vannak ellátva, vízállóak, -18-tól +110 °C-ig ellenállóak, alkalmasak hűtőbe, fagyasztoóba és mikrohullámú sütőbe is. A dobozokat ne tegye ki közvetlen hőforrásnak, ne használja gáz-, villany- vagy hőégbefűväsös sütőben sem. Mikrohullámú sütőben mindig fedő nélkül használja. Hagyományos tisztítószerrel tisztítsa, ne használjon folyékony súrolószert, éles tárgyat, drótszivacsot és has., erős szennyeződés esetén hagyja ázni, mosogatógépben mosható.