

Használati útmutató

Az első osztályú rozsdamentes acélból készült duplafalú vákuum termoszkancsó az italokat néhány óra hosszig forrón ill. hidegen tartja. Adagolózárral van ellátva a kényelmes kiöntés érdekében a hőmérséklet vesztesége nélkül. A termoszkancsó a mindennapi használat során ütésálló, a háztartásba és az irodába egyaránt alkalmas.

A forró ital beleöntése előtt a termoszkancsót öblítse ki meleg vízzel, a hideg ital beleöntése előtt pedig hideg vízzel, ezzel növeli a termoszkancsó hatékonyságát. Előmelegítéshez soha ne használja a mikrohullámú vagy a hagyományos sütőt. A termoszkancsót töltsen meg maximum 1 cm-rel a felső szélének szintje alatt. Soha ne igyon közvetlenül a termoszkancsóból.

A hőmérséklet megőrzése a termoszkancsóban függ az ital mennyiségétől és hőmérsékletétől, valamint attól, hogy milyen gyakran van kinyitva és a környező hőmérséklettől. Minél inkább tele van a termoszkancsó, annál tovább megtartja az ital eredeti hőmérsékletét. A megtöltött termoszkancsót mindig jól behúzott csavaros zárral tegye le és hordja, függőleges helyzetben tartsa és feleslegesen ne nyitogassa.

Az ital töltésekor a termoszkancsót döntse meg a szükséges szögben és nyomja meg az adagoló gombot. A gomb elengedésével az ital öntését megállítja.

Figyelmeztetés: Az olyan italok, mint a tea vagy a kávé a termoszkancsóban forrók lehetnek, ezért fogyasztás előtt mindig ellenőrizze az italok hőmérsékletét.

Karbantartás

A termoszkancsót és annak minden egyes darabját az első használat előtt alaposan mossa el és szárítsa meg. A termoszkancsót minden egyes használat után mossa el, az italokat soha ne öntse bele a nem kitisztított termoszkancsóba. Langyos vízzel vagy hagyományos tisztítószerrel mossa el, erős szennyeződés esetén áztassa be. A tisztításhoz ne használjon homokot, agresszív vegyi anyagokat vagy más hasonlókat. A termoszkancsót ne mossa mosogatógépben, nyitva tárolja.

Ha a termoszkancsó nem tartja a hőmérsékletet vagy nem tömít, ellenőrizze, hogy a csavaros zár alsó felére a szilikon tömítés megfelelően van-e ráhelyezve. Szükség esetén a tömítést öblítse le és megfelelően helyezze fel. Tartalék tömítést igényeljen az eladójánál.

Figyelmeztetés: A termoszkancsót ne használja meleg tejes italok, gázzal töltött italok és hasonlók tárolására.

5 év garancia

Erre a termékre 5 éves garancia érvényes az eladás napjától számítva.

A garancia nem vonatkozik azon esetekre, ha:

- a termék a használati utasításnak ellentmondóan volt használva
- a hibák ütéssel, leeséssel, kíméletlen bánásmóddal voltak okozva
- a terméken nem autorizált javítást vagy változtatást vittek véghez.

Indokolt reklamáció esetében kérem, forduljon az eladóhoz, akinél a terméket vásárolta vagy valamelyik Tescoma szervizközpontunkhoz, melyek jegyzékét a www.tescoma.com oldalon találhatja meg. A garancia érvényesítéséhez a helyesen kiállított vásárlás után kézbe kapott számla felmutatása szükséges.