

## **Használati útmutató:**

Az első használat előtt a termék összes részét mossa el meleg vízben. A forró étel behelyezése előtt a termodobozt öblítse ki forró vízzel, a hideg étel behelyezése előtt pedig hideg vízzel, ezzel meghosszabbítja az edény termoizolációs hatását.

Helyezze a termodobozba a megfelelő mennyiségű forró vagy hideg ételt – a termodobozt a transzparens doboz nélkül töltsen meg maximum 1 cm-re a felső szélétől, a termodobozt a dobozzal együtt töltsen meg maximum 6 cm-re a felső szél alatt.

A termodobozba helyezett ételek meleg vagy hidegek maradnak a legkevesebb 6 órai időtartamig – a termodoboz termoizolációs hatása a behelyezett étel hőmérsékletétől és mennyiségétől, illetve a külső hőmérséklettől is függ.

A megtöltött termodobozt a fedél elfordításával zárja be az óramutató járásával megegyező irányba, mindig horizontális helyzetben hordja illetve rakja le.

A termodobozt ne használja mikrohullámú sütőben. A termodoboz edényét és fedelét használat után öblítse le és rögtön szárítsa meg, ne hagyja folyó víz alatt, sem vízben áztatva, ne mossa mosogatógépben. A tisztításra ne használjon éles tárgyakat, súrolókefét sem ledörzsölő tisztítószerket.

A kivehető transzparens fedéllel ellátott doboz (a 2.5 és 3.5 l-es termodobozzal együtt kapható) hűtőszekrényben, fagyasztóban, mikrohullámú sütőben és mosogatógépben egyaránt használható.

A kitisztított termodobozt a fedelénél kissé megnyitva rakja el.