

Gratulálunk a TESCOA termék megvásárlásához, és köszönjük a márkánkba vetett bizalmát. Szükség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével vagy a TESCOMA-val a www.tescoma.hu oldalon keresztül.

HOME PROFI edény

Leírás

A HOME PROFI edények első osztályú rozsdamentes acélból készültek. Masszív, széles fülekkel rendelkező kompakt, rozsdamentes acél szerkezetüknek köszönhetően kiválóan alkalmasak otthoni és professzionális környezetben történő felhasználásra is.

A HOME PROFI edényeket extra erős szendvicsaljjal látták el. A tűzhelyről áradó hő egyenletesen jut az edény belsejébe, ingadozás nélkül és egyenletesen oszlik el az egész alj felületén. A főzés egyszerűbb, nem kívánatos odaégés nélküli.

A masszív, háromrétegű szendvicsalj kiváló hőtároló képességének köszönhetően az edény energiatakarékos. A tűzhelyet elegendő alacsonyabb fokozatra állítani, sőt, azt a főzés befejezését megelőzően már ki is lehet kapcsolni. Az edényben tárolt ételek tovább megőrzik hőmérsékletüket. A HOME PROFI edények úgy lettek kialakítva, hogy teljesítsék az intenzív és hosszan tartó használat, valamint az egészséges, kényelmes és takarékos főzéssel szembeni legnagyobb elvárásokat is.

A HOME PROFI edények valamennyi tűzhely típussal – gáz, villany, kerámia, indukciós – kompatibilisek.

Főzés a HOME PROFI edényekben

A főzés megkezdésekor állítsa a tűzhelyet a maximális fokozatra, majd folytassa a főzést a tűzhely alacsony, maximum közepes teljesítményén.

A tűzhelyet a főzés befejezése előtt kapcsolja ki, hogy kihasználhassa a szendvicsalj hőgyűjtő tulajdonságát.

A főzéshez mindig a megfelelő méretű főzőlapot használja, melynek átmérője legyen azonos vagy kisebb az edény átmérőjénél. A láng sosem haladhatja meg az edény alsó peremét – ilyen esetben az edény fülei felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak vagy károsodhatnak.

Üres edényt soha ne melegítsen!

FIGYELEM!

Az üres vagy nem eléggé feltöltött edény hosszú távú túlmelegítése esetén az edény fém felületein lila vagy barna elszíneződések jelenhetnek meg. Ezek az elszíneződések semmilyen módon nem befolyásolják az edény működését, ártalmatlanságát, nem minősülnek a termék meghibásodásának, és nem képezhetik reklamáció tárgyát sem.

A HOME PROFI edények karbantartása és ápolása

Az edényt az első használat előtt alaposan mossa el, és törölje szárazra.

Az edényt minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg, csak így őrizheti meg hosszútávon a tökéletes külsejét.

Az edény tisztításához használjon általános tisztítószeret, soha ne használjon agresszív anyagokat, kémiai anyagokat és éles tárgyakat. A HOME PROFI edényeket kifejezetten rozsdamentes acélra kialakított szerekkel is tisztíthatja, ajánljuk a TESCOA tisztítószerének használatát.

Makacs szennyeződés esetén az edényt áztassa vízbe vagy vízben oldott mosogatószerbe.

Az edényt minden mosogatás után törölje szárazra.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a forrásban levő vizet sózza!

A hideg vízbe történő sózás a konyhasó magas koncentrációját idézheti elő az edény alján, melynek következtében világos foltok, az ún. lyuk-korrózió jelenhetnek meg a felületén. Ezek a foltok nem korlátozzák az edény használatát, ill. nincsenek hatással az élelmiszer-minőségre, nem számítanak a termék meghibásodásának, így nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódás vagy szivárványos elszíneződés képződik, tisztítsa ki ecettel, néhány csepp citromlével vagy speciális a rozsdamentes acél edényekhez készült tisztítószerrel. Olyan üledékről van szó, melynek képződése a víz kémiai összetételétől függ.

A HOME PROFI edények mosogatógépben is moshatók. Amennyiben mosogatógépet használ, ügyeljen arra, hogy az edény ne érintkezzen más fém konyhai eszközökkel, mert az edényen rozsdás vagy világos foltok jelenhetnek meg, ez az ún. kontaktkorrózió. A program lejárata után nyissa ki a mosogatógép ajtaját és az edényt minél hamarabb távolítsa el a mosogatógépből.

Korrózió víz által is átkerülhet egyik edényről a másikra, ezért az edény tökéletes külsejének megőrzésének érdekében azt javasoljuk, hogy csak ritkán, vagy egyáltalán ne mossa azt mosogatógépben.

5 év garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a terméket nem a Használati útmutatóban foglaltak szerint használták
- a termék ütés, leesés ill. nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg
- a terméken nem engedélyezett javítások és módosítások kerültek végrehajtásra

Indokolt reklamáció esetén forduljon a termék eladójához vagy valamelyik szervizközpontához a www.tescoma.hu oldalon található lista alapján.