

Leírás:

A TESCOMA VISION edények első osztályú rozsdamentes acélból készülnek, masszív szerkezetük és tökéletes kivitelük a modern és kényelmes főzés legmagasabb követelményeinek is megfelel.

Az edény extra erős háromrétegű szendvicsaljjal rendelkezik – a tűzhelyből eredő hő folyamatosan áramlik az edény belseje felé, melynek felületén egyenletesen oszlik el, elkerülve az ételek nem kívánt odaégését.

A szendvicsalj kiváló hőtároló képességének köszönhetően az edény energiatakarékos – a tűzhelyet elegendő alacsonyabb fokozatra állítani, sőt, azt a főzés befejezését megelőzően már ki is lehet kapcsolni. A TESCOMA VISION edényben tárolt ételek a főzést követően hosszabb ideig megőrzik hőmérsékletüket.

A gőzeeresztő nyílásokkal rendelkező fedő törhetetlen, hőálló üvegből, széles pereme pedig első osztályú rozsdamentes acélból készült. Az edényhez hasonlóan masszív rozsdamentes fülekkel van ellátva, melyeknek köszönhetően a mozgatása könnyű és biztonságos.

Az edények az intenzív és hosszú távú használat igényeinek figyelembe vételével készülnek. Az edények külső és belső felületkezelése elegáns megjelenést biztosít, garantálva egyben a könnyű és gyors tisztíthatóságot.

A TESCOMA VISION edények valamennyi típusú tűzhelyen – gáz, villany, kerámia, indukciós – kompatibilisek.

Használati útmutató:

A tűzhelyet csak a főzés elején állítsa maximumra, majd folytassa a főzést alacsony vagy maximum közepes hőfokon.

A tűzhelyet a főzés befejezése előtt kapcsolja ki, hogy kihasználhassa a szendvicsalj hőgyűjtő tulajdonságát.

A főzéshez mindig a megfelelő méretű főzőlapot használja, melynek átmérője legyen azonos vagy kisebb az edény átmérőjénél. A láng sosem haladhatja meg az edény alsó peremét – ilyen esetben az edény fülei felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak vagy károsodhatnak.

Az üres edényt soha ne melegítse!

FIGYELEM!

Ha a TESCOMA VISION edényt 200 °C-nál melegebb sütőben használja ill. hosszú távú túlmelegítés esetén az edény fém felületein lila vagy barna elszíneződések jelenhetnek meg. Ezen elszíneződések semmilyen módon nincsenek befolyással az edény működésére és ártalmatlanságára, nem minősülnek a termék meghibásodásának és nem képezhetik reklamáció tárgyát sem.

A TESCOMA VISION edény karbantartása és ápolása

Az edényt az első használat előtt alaposan mossa el és törölje szárazra.

Az edényt minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg, csak így őrizheti meg hosszútávon a tökéletes külsejét.

Az edény tisztításához használjon általános tisztítószeret, soha ne használjon agresszív anyagokat, vegyszereket és éles tárgyakat. A VISION edényeket speciális, rozsdamentes eszközökhöz készült szerekkel is tisztíthatja, ajánljuk a TESCOMA tisztítószer használatát.

Makacs szennyeződések esetén az edényt áztassa be mosogatószeres vízbe.

Az edényt minden mosogatás után törölje szárazra.

Figyelmeztetés: Csak a forrásban levő vizet sózza!

A hideg vízbe történő sózás a konyhasó magas koncentrációját idézheti elő az edény alján, melynek következtében világos foltok, az ún. lyuk-korrózió jelenhetnek meg a felületén. Ezek a foltok nem korlátozzák az edény használatát, ill. nincsenek hatással az élelmiszer-minőségre, nem számítanak a termék meghibásodásának, így nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódás vagy szívrágyos elszíneződés képződik, tisztítsa ki ecettel, néhány csepp citromlével vagy speciális a rozsdamentes acél edényekhez készült tisztítószerrel. Olyan üledékről van szó, melynek képződése a víz kémiai összetételétől függ.

A VISION edények mosogatógépben is moshatók. Mosogatógépben történő tisztítás esetén ügyeljen rá, hogy az edény ne érintkezzen más fém eszközökkel, ellenkező esetben az edényen rozsdás vagy világos foltok jelenhetnek meg az ún. kontaktkorrózió következményeként.

A program lejárata után nyissa ki a mosogatógép ajtaját és az edényt minél hamarabb távolítsa el a mosogatógépből.

Korrózió víz által is átkerülhet egyik edényről a másikra, ezért az edény tökéletes külsejének megőrzésének érdekében azt javasoljuk, hogy csak ritkán, vagy egyáltalán ne mossa azt mosogatógépben.

10 év garancia.

Erre a termékre az eladás napjától számítva 10 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a terméket nem a Használati útmutatóban foglaltak szerint használták
- a termék ütés, leesés ill. nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg
- a terméken nem engedélyezett javítások és módosítások kerültek végrehajtásra