

Használati útmutató

Biztonsági előírások

A készülék otthon vagy hasonló helyeken, mint például üzletekben és irodákban található konyhasarkokban használható, a vendégek a szállodákban és más szálláshelyeken is használhatják. A készüléket csak vízmelegítésre használja, és ne használja a szabadban.

Ezt a készüléket használhatják a 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt vannak, vagy oktatást kaptak a készülék használatával kapcsolatban, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva, gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Soha ne merítse a talpat, a tápkábelt, a dugót vagy a vízforralót vízbe vagy bármilyen más folyadékba, akadályozza meg a víz szivárgását a talp és a vízforraló közötti csatlakozóba, mert ez tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhat.

A vízforralót csak a mellékelt talppal használja. Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt levinné vízforralót a talpról.

Ne akassza a tápkábelt az asztal sarka vagy a munkapad fölé, és ne engedje, hogy forró felületekkel érintkezzen. Ne használja a vízforralót forró gáz- vagy elektromos tűzhely közelében, és ne helyezze rájuk.

Ne töltse túl a vízforralót (max.1.2 l), ha a vízforraló túl van töltve, használat közben kiföccsenhet a forró víz.

A vízforraló fém részei használat közben és után is forrók. Ne érjen a vízforraló forró részeihez, használja a fogantyút.

Ha a tápkábel megsérült, ne javítsa meg egyedül, hanem lépjen kapcsolatba a TESCOMA szervizközponttal, vagy egy szakképzett elektromos szervizközponttal.

Áramütés veszélye! Olvassa el a kézikönyv összes utasítását, a nem megfelelő használat sérülést okozhat. Működés közben mindig figyelje a készüléket.

Műszaki paraméterek

Töltés MIN/MAX: 0.5 / 1.2 l

Feszültség: AC 230 V, 50 - 60 Hz

Teljesítmény: 1850 - 2100 W

Tápkábel hossza: 70 cm

Csatlakozó típusa: Földeléssel burkolt

Leírás

1. Vízforraló
2. Talp
3. Tápkábel csatlakozóval
4. Kábeltároló retesz
5. Vízmelegítés bekapcsolása/ kikapcsolása
6. A fedél kinyitása
7. Fedél
8. Tölcsér
9. Kivehető szűrő
10. Fogantyú
11. Skála

Elhelyezés

Helyezze a vízforralót a talppal egy sima, száraz felületre, víz, hő és gőz elérhetőségétől, valamint hő- és gőzérzékeny anyagoktól, például függönyöktől távol.

Elektromos hálózatra való csatlakoztatás

Tekerje le a tápkábelt a talpról, helyezze a vízforralót a talpra, és dugja be a dugót az aljzatba.

Feltöltés

Nyonja meg a fogantyún levő gombot, és nyissa ki a vízforraló fedelét (1). Töltse fel a vízforralót vízzel, ne lépje túl a „min” és a „max” vonalakat (minimum 0.5 l, maximum 1.2 l), zárja le a fedelet, és tegye vízforralót a talpra.

Vízmelegítés

A vízmelegítés megkezdéséhez csúsztassa a vízmelegítő gombot „bekapcsolás” állásba, a gomb világítani kezd, és a vízforraló megkezdli a víz

melegítését (2).

Figyelmeztetés: Az első használat előtt forraljon tiszta vizet a „max” jelig töltött vízfőralóban, majd öntse ki.

A vízmelegítés automatikus befejezése

Forrás (100 °C) elérésekor a vízmelegítés automatikusan véget ér, a gomb kialszik és visszatér a „kikapcsolt” helyzetbe.

A melegítés befejezése a forrás elérése előtt

A vízmelegítés azonnali befejezéséhez csúsztassa a gombot „kikapcsolt” állásba (3).

Figyelmeztetés: Mielőtt eltávolítaná a vízfőralót a talpról bekapcsolt melegítéssel, mindig kapcsolja ki a vízmelegítést úgy, hogy a gombot a „kikapcsolt” helyzetbe csúsztatja.

A víz kiöntése a vízfőralóból

Fogja meg a vízfőralót a fogantyújánál fogva, vegye le a talpról, és öntse a felmelegített vizet az edénybe.

Leválasztás az elektromos hálózatról

Húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatról, és kapcsolja ki a vízfőralót.

Tisztítás

A vízben található ásványi anyagok lerakódása nemkívánatos elszíneződést okozhat a vízfőraló belsejében. Ezek eltávolításához használjon közönséges vízkötelenítő szert, vagy keverjen össze 0.3 l ecetet és 0.7 l vizet. Öntse a keveréket a vízfőralóba, forralja fel, hagyja legalább egy órán át hatni, majd öntse ki. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőt, ha eltömődött, vegye ki a szűrőt (4), tisztítsa folyó víz alatt, és tegye vissza. Ha szükséges, tisztítsa meg a vízfőralót nedves ruhával, és szárítsa meg. A tisztításhoz ne használjon agresszív kémiai anyagokat, súrolószereket, drótszivacsot és has. **Figyelmeztetés:** Tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a vízfőralót.

Tárolás és karbantartás

Tekerje be a tápkábelt a tárolórekeszbe, a vízfőralót a talpra helyezve tárolja.

2 év garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 2 év garanciát biztosítunk. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre.