

Használati útmutató

Első használat előtt öblítse le a fóliát, majd szárítsa meg. Szükség esetén vágja el a fóliát a grillfelületnek megfelelő nagyságúra vagy alakúra. A PARTY TIME Power grillen történő használatkor alkalmazza a fólia kör alakú perforációját a kör alakba történő vágáshoz (1). Zöldségek és alacsony zsírtartalmú húsok vagy halak grillezésénél kenje be a fólia felső oldalát vékony réteg olajjal vagy zsírral. Úgy helyezze a fóliát a grillrácsra, hogy annak szélei másolják a rács kerületét (2). Helyezze a fóliára az ételt, és grillezzen a szokványos módon (3). **Figyelmeztetés:** A fólia 260 °C-ig ellenálló, nem kerülhet kontaktusba a tűz lángjával. A fólián elhelyezett ételek mozgatásához ne használjon éles tárgyakat, villákat, késeket és has., az ételeket ne szeletelje a fólián. **Tisztítás:** A kihűlt fóliát tisztítsa folyó víz alatt mosószer hozzáadásával és hagyja megszáradni. Mosogatógépbe alkalmas.