

Leírás

1. Biztonsági fogantyú
2. Redukciók
3. Mozgatható tartály
4. Szeletelő nyílások felülete
5. Kétoldalas szeletelő penge
 - a. egyenes penge fogazott éllel
 - b. hullámos penge
6. Forgatható szabályozó
 - a. kis hasáburgonya
 - b. nagy hasáburgonya
- c. a mozgatható tartály zárja
- d. a szelet vastagságának beállítása (kb. 1-9 mm)
7. A forgatható pengék tokja
8. Összecsukható megtámasztás fogantyúval

Összeállítás

Mossa el a szeletelő minden részét folyó víz alatt, és hagyja megszáradni.

Az összeállításhoz döntse ki a megtámasztót a fogantyúval (1), és állítsa a szeletelőt egyenes felületre. A szabályozó kihúzásával és egy fokozattal balra történő forgatásával kinyithatja a vágólapot (2). Szúrja a keretre a mozgatható tartályt a biztonsági fogantyúval (3).

Figyelmeztetés: A szeletelő használata és tisztítása során járjon el kiemelt óvatossággal, a rozsdamentes acél pengék nagyon élesek!

Kis és nagy hasáburgonya készítése

Helyezze a kétoldalas pengét a szeletelőbe úgy, hogy az egyenes, fogazott penge a szeletelő nyílás felé mutasson (4).

Húzza ki a szabályozót, és annak elforgatásával állítsa a pengéket kis (5) vagy nagy hasáburgonya szeleteléséhez alkalmas helyzetbe (6).

Helyezze a tartályba a megtisztított zöldséget (7), és nyomja őket a biztonsági fogantyú segítségével (8).

Kisebb átmérőjű étel szeletelésénél hagyja a tartályban a redukciót, a nagyobb átmérőjű ételek esetében vegye ki a redukciót (9).

Helyezzen a szeletelő alá egy megfelelő edényt, amelybe a felszeletelt élelmiszer kerül, fogja meg a szeletelőt erősen a megtámasztás fogantyújánál (10), és készítse el a hasáburgonyákat a tartály folyamatos oda-vissza mozgatásával a szeletelő teljes felületén (11).

Figyelmeztetés: Keskeny, hosszú élelmiszerek szeletelésénél, pl. kigyóuborka, hagyja a redukciót a tartályban, és az elején szeletelje vagy vágja az élelmiszert a biztonsági fogantyú használata nélkül (12). A maradék szeleteléséhez mindig használja a biztonsági fogantyút!

Egyenes és hullámos szeletek készítése

Egyenes szeletek készítéséhez helyezze a kétoldalas pengét a szeletelőbe úgy, hogy az egyenes, fogazott penge a szeletelő nyílás felé mutasson (13).

Hullámos szeletek készítéséhez helyezze a kétoldalas pengét a szeletelőbe fordítva, tehát hogy a hullámos penge a szeletelő nyílás felé mutasson (14).

Válassza ki a szabályozó 9 fokozatából a szelet kívánt vastagságát (15). A továbbiakban a hasáburgonya szeletelésének módja szerint járjon el.

Tisztítás

Használat után szedje szét a szeletelőt, mosson el minden részt folyó víz alatt, és hagyja őket megszáradni. A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat és homok alapú tisztítószeret. A tisztítás során figyeljen oda, a rozsdamentes acél pengék nagyon élesek! A szeletelőt ne mossa mosogatógépben.

Tárolás

A szeletelőt összecsukott megtámasztással, lenti pozícióban levő tartállyal és a mozgatható tartály zárja helyzetbe állított szabályozóval tárolja (16).